



TYÖOHJEITA:

- Nykyiset liikennemerkit säilytetään. Työn ajaksi poistettut merkit asennetaan takaisin paikoilleen jalustoineen.
- Kaikki valaisinylväät suoritetaan.
- Alueella olevat kaapelit on siirrettävä väliaikaisesti sivuun ja asennettava takaisin pakoilleen johdon omistajien ohjeen mukaisesti.
- Olevat kaapelit kadun luisassa pyritään pitämään työn ajan paikallaan. Kuitenkin on varmistettava että vesi pääsee suotautumaan rakenteen läpi salaojan, YP-putkeen tai avo-ojaan
- Kevyen liikenteen väylän alla oleva kaukolämpöjohto on työn ajaksi suojattava. Johto asennetaan suodatinkerrokseen. Johdon suojaus hiekalla. Kaukolämpöjohto on tuettava väliaikaisesti siten, että johdon alle voidaan tehdä maanleikkaus suunniteltuun tasoon saakka.
- Tontti liittymien kohdalla reunatuki rakennetaan madallettuna